

پارس

سرویس

آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه راهنمای جاروبرقی

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد ناآگاه، نیست مگراینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمی آن ها و با نظارت یا دادن دستور استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.

## دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از جاروبرقی جهت پیشگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب جانی یا خرابی دستگاه در هنگام استفاده از آن، لطفاً تمامی دستورالعمل های زیر را مطالعه کرده و اجرا کنید. این راهنمای تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. برای مشکلاتی که آنها را درک نمی کنید با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. در غیراینصورت تمامی عواقب ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی موجود در این دفترچه بر عهده شخص مصرف کننده می باشد.

این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت بیانگر خطرات بالقوه ای است که ممکن است باعث مرگ یا آسیب شما و دیگران شود.



تمامی پیام های ایمنی به همراه با علامت هشدار ایمنی و در ادامه کلمات «اخطر» یا «هشدار» است. این دو عبارت به معنای:

این علامت به شما می گوید که احتمال خطر و موارد غیر ایمنی وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید جانی یا مرگ شود.

هشدار



این علامت بیانگر خطرات و شرایط غیرایمنی است که می تواند باعث آسیب جانی یا خسارت مالی شود.

اخطر



## هشدار



- در صورت آسیب دیدن سیم برق، هرگز از جاروبرقی استفاده نکنید. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- در صورت خیس شدن جاروبرقی از آن استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود. برای پیشگیری از خطر با مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- هرگز از سیم سیار استفاده نکنید. این عمل منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- هرگز برای حمل از سیم جاروبرقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید. جاروبرقی را برروی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی و آسیب جانی و یا آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- هرگز اجازه ندهید از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است، داشته باشید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.



## هشدار

• از تعویض دوشاخه خودداری نمایید. این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی و خرابی دستگاه می شود. اگر دوشاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برق کار تماس بگیرید.	• در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود. برای پیشگیری از خطر با مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
• تعمیر وسایل برقی فقط باید توسط افراد مرکز خدمات مجاز انجام شود. تعمیرات غیرمجاز منجر به خطرات شدید جانی می گردد.	• از ولتاژ صحیح استفاده کنید. استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود. ولتاژ مناسب دستگاه در کف جاروبرقی ذکر شده است.
• اگر زبانه کنترل در وضعیت OFF نیست دوشاخه را در پریز قرار ندهید. این عمل منجر به آسیب فردی یا خرابی دستگاه می گردد.	• پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلیدها را خاموش کنید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.

## هشدار



- از قرار دادن اشیاء در داخل روزنہ ها خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از استفاده جاروبرقی بدون کیسه یا فیلترها خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن اشیاء تیز، اسباب بازی های کوچک سوزن، سنjac و غیره استفاده نکنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه و مخزن می شود.
- جاروبرقی را در محیط داخل منزل نگهداری کنید. جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.
- کودکان را از دستگاه دور کنید و مراقب باشید که هنگام جمع کردن سیم مانعی برسر راه وجود نداشته باشد. هنگام جمع شدن سیم، حرکت آن سریع است.
- از مسدود کردن روزنہ ها خودداری کنید : روزنہ ها را عاری از گرد و غبار، کرک، مو و هرچیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.



## هشدار

- فقط به روش توصیه شده در این دفترچه از دستگاه استفاده کنید. فقط از متعلقات تایید شده استفاده کنید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- پیش از قرار دادن فیلتر ها در دستگاه (فیلتر خروجی هوا و فیلتر موتور) از خشک شدن کامل آنها اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- استفاده از این دستگاه برای افرادی (نظیر کودکان) که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند، یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ. بی توجهی در این امر منجر به صدمات مالی و جانی می شود.
- فقط از قطعات توصیه شده یا تولید شده توسط مراکز خدمات مجاز استفاده کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از قرار دادن فیلتر در داخل اجاق یا مایکروویو خودداری کنید. این عمل منجر به آتش سوزی می گردد.



## هشدار

- پس از تمیز کردن فرش و موارد پرگرد و غبار، کیسه را خالی و تمیز کنید. این محصولات باعث انسداد فیلترها و کاهش قدرت مکش و خرابی دستگاه می شوند. کوتاهی در خالی کردن کیسه موجب خرابی دستگاه می شود.
- از خشک کردن فیلتر در داخل خشک کن لباس خودداری کنید. این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- از خشک کردن فیلتر در نزدیکی آتش خودداری کنید. این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

نحوه استفاده	
<b>سیستم پارک</b>	<b>اتصال شلنگ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برای نگهداری دستگاه پس از اتمام کار و ایجاد وقفه در حین جاروکشیدن به کار می رود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سر شلنگ خرطومی را به محل اتصال بروی جارو برقی فشار دهید.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برای نگهداری پس از جارو کشیدن یا به عنوان مثال جابجا کردن اثاثیه یا قالیچه، لازم است که برای نگهداری شلنگ و سر نازل از سیستم پارک استفاده کنید.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برای جدا کردن شلنگ از جاروبرقی، دکمه واقع برروی سرشنگ را فشار داده و سپس بیرون بکشید.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قلاب روی سری جاروبرقی را به طرف شکاف واقع در پشت درپوش بدنہ هل دهید.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زبانه فنری را برای بیرون کشیدن لوله فشار دهید.</li> <li>• لوله را به میزان دلخواه بیرون بکشید.</li> </ul>
	<b>تنظیم میزان قدرت مکش</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• با استفاده از سوییچ کنترل قدرت بروی دستگاه، قدرت را تنظیم کنید.</li> </ul>

نحوه استفاده	نگهداری
<p><b>نازل دوکاره</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لوله تلسوکپی را به طرف خروجی نازل فشار دهید.</li> <li>• این نازل مجهز به پدالی است که با توجه به نوع کف زمین تغییر می کند.</li> <li>• وضعیت کف سخت (کف سرامیک، پارکت) برای پایین رفتن برس پدال را فشار دهید.</li> <li>• وضعیت فرش یا قالیچه برای بالا آمدن برس پدال را فشار دهید.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز درآورید. برای جمع شدن سیم دکمه سیم جمع کن را فشار دهید. شما می توانید دستگاه را به صورت عمودی نگهداری کنید برای این کار قلاب نازل بزرگ را به طرف گیره زیر دستگاه بکشید.</li> </ul> <p><b>نحوه اتصال دوشاخه و استفاده</b></p>
<p><b>نازل کف سخت</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• برای تمیز کردن سطوح سخت (چوبی، لینولیوم) به کار می رود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زبانه کنترل دستگیره شلنگ را در موقعیت دلخواه قرار دهید. برای خاموش کردن زبانه کنترل را به موقعیت بکشید. برای جمع کردن سیم پس از اتمام کار دکمه سیم جمع کن را فشار دهید.</li> </ul>

نحوه استفاده	
<p><b>تمیز کردن کیسه گرد و غبار</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.</li> <li>۲. دکمه رافشار داده و درپوش را باز کنید.</li> <li>۳. دستگیره کیسه را گرفته و آن را بیرون بکشید.</li> <li>۴. نوار کیسه را فشار داده و آن را تخلیه کنید.</li> <li>۵. کیسه گرد و غبار را بشویید.</li> <li>۶. آن را در سایه خشک کنید تا کاملاً رطوبت آن از بین برود.</li> </ol> <p><b>!</b> از مواد شوینده، مایع ظرفشویی یا لباسشویی یا دستشویی استفاده نکنید.</p> <p>چنانچه پس از تمیز کردن مخزن قدرت مکش کم شده بود، لطفاً فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید.</p>	<p><b>استفاده از نازل های جانبی نازل مبلمان</b></p> <p>نازل مبلمان برای تمیز کردن مبلمان، کاناپه، غیره به کار می رود.</p> <p><b>ابزار شکاف</b></p> <p>ابزار شکاف برای تمیز کردن محل های دور از دستررس یا لابه لای بالش های مبلمان به کار می رود.</p> <p><b>تخلیه کیسه گرد و غبار</b></p> <p>وقتی میزان گرد و غبار به خط آخر برسد، کیسه باید تخلیه شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.</li> <li>• دکمه رافشار داده و درپوش را باز کنید.</li> <li>• دستگیره کیسه را گرفته و آن را بیرون بکشید.</li> <li>• نوار کیسه را فشار داده و آن را تخلیه کنید.</li> </ul>

## نحوه استفاده

### تمیز کردن فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور

چنانچه پس از تمیز کردن کیسه قدرت مکش کم شده بود، لطفاً فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید. فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور در مرکز جاروبرقی قرار دارند. با کشیدن اهرم درپوش فیلتر هوا، آن را باز کرده و فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را درآورید.

فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را بشویید. آنها را با آب گرم بشویید. آنها را در سایه خشک کنید تا رطوبت آنها از بین برود. فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور باید به علتی که ذکر شد تمیز شوند. در صورتی که فیلتر ها معیوب باشند از آنها استفاده نکنید. ▲

### اگر جاروبرقی کار نکرد چه کنیم؟

ببینید آیا دوشاخه دستگاه در پریز بوده و جریان برق در پریز برقرار است.

### اگر قدرت مکش کم شد چه کنیم؟

- دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بشکید.
- دقت کنید لوله ها، شلنگ و ابزار تمیز کننده مسدود نشده باشند .
- ببینید که گرد و خاک داخل مخزن به خط شاخص حداکثر نرسیده باشد، در صورت لزوم مخزن را تخلیه کنید.
- ببینید که فیلتر ایمنی موتور و فیلتر هوا آکنده از گرد و غبار نباشند، در صورت نیاز آنها را تمیز کنید.
- ببینید که فیلتر خروجی مسدود نشده باشد. در صورت لزوم فیلتر خروجی را تمیز کنید.